

Deckenleuchten **DOME/QUADRO**



HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:

Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

- 1.) Vor Montage der Deckenarmatur muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzefesten Silikonschlauch überzogen werden.
- 2.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und die Armatur mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 3.) Die Lieferung erfolgt **OHNE** Leuchtmittel! Wir empfehlen OSRAM-HALOLINE für R7s Fassung. Bei E14/E27-Fassungen empfehlen wir den Einsatz von ENERGIESPARLAMPEN: Im Rahmen des in der jeweiligen Leuchte vorhandenen Platzangebotes können hier beliebige Wattagen verwendet werden. Beim Einsatz von Allgebrauchs- bzw. R7s-Halogenlampen ist die angegebene maximale Wattage einzuhalten und zu beachten, dass das bauseitige Untergrund- bzw. Deckenmaterial hitzeunempfindlich sein muss.
- 4.) Abschließend das Glas in die starre Haltekralle(n) einlegen und mit einer Hand festhalten. Mit der anderen Hand die bewegliche Haltekralle herausziehen, das Glas in die Höhe der Nut bewegen bzw. darin einlegen und die Haltekralle **VORSICHTIG** wieder in die Ausgangsstellung bringen.

Deckenleuchten **DOME/QUADRO**



HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:

Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

- 1.) Vor Montage der Deckenarmatur muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzefesten Silikonschlauch überzogen werden.
- 2.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und die Armatur mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 3.) Die Lieferung erfolgt **OHNE** Leuchtmittel! Wir empfehlen OSRAM-HALOLINE für R7s Fassung. Bei E14/E27-Fassungen empfehlen wir den Einsatz von ENERGIESPARLAMPEN: Im Rahmen des in der jeweiligen Leuchte vorhandenen Platzangebotes können hier beliebige Wattagen verwendet werden. Beim Einsatz von Allgebrauchs- bzw. R7s-Halogenlampen ist die angegebene maximale Wattage einzuhalten und zu beachten, dass das bauseitige Untergrund- bzw. Deckenmaterial hitzeunempfindlich sein muss.
- 4.) Abschließend das Glas in die starre Haltekralle(n) einlegen und mit einer Hand festhalten. Mit der anderen Hand die bewegliche Haltekralle herausziehen, das Glas in die Höhe der Nut bewegen bzw. darin einlegen und die Haltekralle **VORSICHTIG** wieder in die Ausgangsstellung bringen.

Deckenleuchten **DOME/QUADRO**



HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:

Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

- 1.) Vor Montage der Deckenarmatur muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzefesten Silikonschlauch überzogen werden.
- 2.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und die Armatur mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 3.) Die Lieferung erfolgt **OHNE** Leuchtmittel! Wir empfehlen OSRAM-HALOLINE für R7s Fassung. Bei E14/E27-Fassungen empfehlen wir den Einsatz von ENERGIESPARLAMPEN: Im Rahmen des in der jeweiligen Leuchte vorhandenen Platzangebotes können hier beliebige Wattagen verwendet werden. Beim Einsatz von Allgebrauchs- bzw. R7s-Halogenlampen ist die angegebene maximale Wattage einzuhalten und zu beachten, dass das bauseitige Untergrund- bzw. Deckenmaterial hitzeunempfindlich sein muss.
- 4.) Abschließend das Glas in die starre Haltekralle(n) einlegen und mit einer Hand festhalten. Mit der anderen Hand die bewegliche Haltekralle herausziehen, das Glas in die Höhe der Nut bewegen bzw. darin einlegen und die Haltekralle **VORSICHTIG** wieder in die Ausgangsstellung bringen.